



## Sokerilämmitin käyttöohje

1. Käynnistä lämmitin painamalla kerran **ON/OFF** painiketta.
  - a. Vasen näyttö ilmoittaa lämpötilan, joka on esiohjelmoitu laitteeseen.
  - b. Oikea näyttö ilmoittaa aina lämmittimen oikean lämpötilan.
2. Paina **ylös/alas** nuolia asettaaksesi vasempaan näyttöön haluttu lämpötila (katso taulukko)
3. Paina kerran **PreHeat** automaattista esilämmitys painiketta. Vasempaan näyttöön syttyy 71 astetta ja kestää noin 20 minuuttia kunnes lämmitin saavuttaa 71 asteen lämpötilan.
  - a. **Regular ja Tropical** sokereille voi käyttää automaattista esilämmitystä. Esilämmitys lämmittää sokeria 15 minuuttia 71 asteen lämpötilassa, jonka jälkeen se automaattisesti kytkeytyy pois päältä ja lämmitin palaa sokerin tavoitelämpötilaan.
  - b. **LK Private Sock ja LK Plus** sokereita ei saa jättää esilämmitykseen automaatin ajaksi vaan esilämmitys sammutetaan painamalla uudestaan **PreHeat** nappia sitten kun lämmitin on saavuttanut 71 asteen lämpötilan. Sokeri on oikeassa lämpötilassa noin puolen tunnin kuluttua.
4. Sammuta laite painamalla **ON/OFF** painiketta.

### Suosituslämpötilat **Alexandria** sokeritahnoille:

- LK Private Stock 35°
- LK PLUS 37°
- REGULAR 39° - 41°
- TROPICAL 41° - 43°